

Garantiza Starken Argentina S.A.

Pedro de Mendoza 3745 - C.A.B.A. CP:1294

(011) 4301-5808

✉ ralvarez@ken-brown.com.ar

El producto **Batidora de mano FY-602** cuenta con 6 meses de garantía. Dicho período comienza a regir a partir de la fecha de facturación. Para verificar la mencionada fecha y hacer el reclamo por garantía, el consumidor final deberá presentar el presente certificado y la factura de compra del producto en cuestión.

**NO SE PODRÁ RECLAMAR UNA GARANTÍA SIN EL MENCIONADO COMPROBANTE.**

Starken Argentina S.A. garantiza el normal funcionamiento de este producto contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio material, por el término de SEIS (6) MESES, comprometiéndose a reparar o cambiar, sin cargo alguno, cualquier pieza o componente que fallare en condiciones normales de uso descritas en el manual del usuario, dentro del mencionado período.

La empresa se compromete a reparar este artículo en un plazo que no excederá a los 60 días contados a partir de la fecha de solicitud de reparación siempre que no medien causas ajenas o de fuerza mayor debido a la falta de algún repuesto que deba ser importado.

Quedan exceptuadas de ésta garantía aquellos productos que:

Presenten golpes o rayaduras causadas por el transporte. Productos que sean utilizados para fines no domésticos. Deterioros ocasionados por salitre, humedad, ácidos, animales o insectos. Daños por incendios, inundaciones, terremoto, golpes, maltratos, casos fortuitos. Conexión y/o uso inadecuado contrario al que se indica en el manual de uso. Fallas debidas a errores en la instalación y roturas o daños en plásticos, cables y fichas. Los daños que se generen por interrupción de energía eléctrica y/o alteración de la misma, golpes de tensión de red distinta a la especificada a utilizar, instalación eléctrica deficiente y/o desperfectos ocasionados a consecuencia de ello. Cuando haya sido abierto, intervenido o intentado reparar y/o modificar este artefacto por persona y/o taller no autorizado por Starken Argentina S.A. o en algún modo aparezcan alterados los números de serie, tanto en el artefacto como en el certificado, así como en la Factura de compra.

Quedan excluidos del presente certificado accesorios, carcasas, gabinetes, cables de conexión e interconexión.

El presente certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina. Durante su vigencia los gastos de traslado, se registrarán por la ley 24.240 y la Resolución SCIN° 495/88.

Las condiciones de uso, instalación y mantenimiento necesarias para el funcionamiento del producto se indican en el manual de instrucciones.

Toda intervención de nuestro Departamento de Servicio Técnico o de un Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.



#### AGENTES DE SERVICIO TÉCNICO

En nuestra página podrá encontrar el listado completo de agentes de servicio técnico en todo el país. También podrá escanear el QR para acceder al listado.

[ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/](http://ken-brown.com.ar/servicio-tecnico/)

# GoldStar

## La evolución de la tecnología

### BATIDORA DE MANO

### FY-602

### POTENCIA 400 Watts

### MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMÁGENES A MODO ILUSTRATIVO



[goldstar.com.ar](http://goldstar.com.ar)

Antes de usar la unidad, lo invitamos a que lea atentamente el Manual con el fin de familiarizarse con éste artefacto, para optimizar su funcionamiento y evitar daños o accidentes.

Preste especial atención a las instrucciones de seguridad.

NUNCA SUMERJA EL ARTEFACTO EN AGUA.

# PRECAUCIONES

Al usar aparatos eléctricos, siempre se deben seguir precauciones básicas, que incluyen las siguientes:

- 1/ Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños.
- 2/ Asegúrese de que el aparato se encuentra en perfectas condiciones antes de utilizarlo. Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica.
- 3/ Este producto está diseñado sólo para uso doméstico. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- 4/ Elija un lugar cerca de un tomacorriente. Verifique el buen estado de la línea y el toma y el interruptor de encendido se encuentre en la posición "0".
- 5/ Para protegerse contra descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna parte del artefacto en agua u otros líquidos.
- 6/ No lo use a la intemperie, o expuesto al aire libre. No la exponga al calor, ni al sol, a la humedad o a los cantos agudos. No la sumerja en agua. En caso de que el aparato esté húmedo o mojado desconéctelo de la red eléctrica. No toque el agua.
- 7/ No permita que el cable cuelgue en la piletta, tablas de cortar, del borde de la mesa o mostrador, ni toque superficies calientes. No toque ninguna de las partes móviles del aparato cuando éste está en uso.
- 8/ Para evitar accidentes a los niños con la electricidad, cuide que el cable no cuelgue hacia abajo y que ellos no tengan acceso al aparato.
- 9/ Modificaciones no autorizadas en la estructura del aparato pueden causar altos riesgos de seguridad.
- 10/ Cuando no quiera utilizar el aparato, o en caso de limpieza o surja algún defecto, desconéctelo y retire el enchufe del tomacorriente (tire del enchufe, no del cable).
- 11/ Desconecte el artefacto de la electricidad cuando no lo esté utilizando, al colocar o quitar accesorios antes de limpiarlo.
- 12/ Mantenga las manos, cabello, ropa y cualquier utensilio de cocina alejado de los batidores al utilizarlo, para evitar el riesgo de lesio-

nes a personas y daños al artefacto.

- 13/ Remueva los batidores antes de lavarlos.
  - 14/ No opere el artefacto por demasiado tiempo, ya que el motor puede recalentarse. Para las velocidades de 1 a 5, el tiempo continuo de operación debe ser inferior a 5 minutos.
  - 15/ No utilice los batidores para mezclar ingredientes demasiado duros.
  - 16/ No utilice accesorios diferentes a los recomendados o provistos por el fabricante.
  - 17/ No permita que el cable toque superficies calientes, como las de la cocina.
  - 18/ Al desconectar la ficha de conexión no tire nunca del cable.
  - 19/ No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
  - 20/ No opere el producto si el cable o el enchufe se encuentra en mal estado, o si tiene alguna de sus partes dañadas o averiadas. Llévelo al Servicio Técnico autorizado de Goldstar más cercano. Controle regularmente que los cables de la jarra estén en perfectas condiciones.
  - 21/ Nunca deje el artefacto sin supervisión mientras lo esté usando.
  - 22/ Use únicamente repuestos originales Goldstar. De lo contrario, correrá el riesgo de lesionarse y/o dañar el producto. Cada vez que se requiera cambiar el cordón de alimentación o el producto no funcione correctamente, tal tarea deberá ser efectuada por un técnico especializado y utilizando repuestos originales del producto. No trate de repararla usted mismo.
  - 23/ Este producto no está destinado para ser utilizado por personas (incluido niños), con una reducción de la capacidad física, sensorial, mental o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción en relación con el uso del artefacto, por una persona responsable de su seguridad.
  - 24/ Siempre desconéctela de la alimentación al moverla de un lugar a otro o antes de limpiarla.
  - 25/ Cuando no utilice el producto por un tiempo, desconéctelo y guárdelo de forma adecuada sin tirar del cable.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES.

# PARTES



## Accesorios

Utilice los accesorios para amasar si la masa es densa o pegajosa. Utilice los batidores para mezclar huevos o cremas.

# FUNCIONAMIENTO

1. Calce los accesorios de batidores en los orificios.
2. Conecte el artefacto a la electricidad.
3. Sostenga el batidor por la manija, coloque los batidores en la mezcla.
4. Encienda el artefacto y seleccione la velocidad deseada.
5. Cuando haya finalizado de batir, apague la batidora llevando el control de velocidad a "0".
6. Espere a que los batidores dejen de girar y presione el botón de expulsador de ganchos para soltar los batidores.
7. Desenchufe el artefacto cuando haya terminado de batir.
8. Limpie los batidores con agua y asegúrese de conservarlos con el artefacto para no extraviarlos.

# MANTENIMIENTO

- ✦ Lave los batidores con agua luego de su uso.
- ✦ Séquelos con un paño y conserve los batidores junto con el artefacto.

## GUIA DE VELOCIDADES

### VELOCIDAD 1

Para los ingredientes a granel y alimentos en polvo, manteca y papas.

VELOCIDAD 2 La mejor para ingredientes líquidos.

VELOCIDAD 3 Para mezclar tortas y masas.

VELOCIDAD 4 Para hacer cremas de manteca y azúcar. Ideal para postres.

VELOCIDAD 5 Para batir huevos, coberturas y cremas.

### FUNCIÓN TURBO

Para punto nieve, merengue, etc.

# ALMACENAMIENTO

Cuando no utilice el artefacto, desconéctelo de la electricidad.

Permita que el artefacto se enfríe y guárdelo fuera del alcance de los niños en un lugar seco y seguro.

Nunca enrolle el cable alrededor del artefacto ya que esto puede provocar desgaste y rotura en el cable. Manipule el cable con cuidado para asegurar su vida útil, evitando tirar de él y doblarlo en ángulo muy cerrado, sobre todo cerca del enchufe.